

# MAGELLAN™

## K32LCD - Guide de référence rapide de l'utilisateur

L'écran à ACL vous guidera à l'aide de messages détaillés.



Utiliser les flèches pour faire défiler le menu ou les options.

### Voyant CA

ALLUMÉ = Sous tension  
ÉTEINT = Hors tension

### Voyant StayD

ALLUMÉ = StayD activé  
ÉTEINT = StayD désac.

### Touches

-  = Appuyer une fois + [CODE MAÎTRE] pour le menu de prog. rapide
-  = Appuyer et maintenir enfoncée pour les réglages du clavier
-  = Appuyer et maintenir enfoncée pour la prog. du mode Carillon

## Comment armer (lorsque StayD est DÉACTIVÉ)†

### Pour armer lorsque vous quittez...



#### Armement Régulier :

1. Fermer toutes les zones qui se trouvent à l'intérieur de la partition choisie.
2. Appuyer sur [ARMER].
3. Entrer le [CODE D'ACCÈS].

### Pour armer lorsque vous restez...



#### Armement en mode Partiel :

1. Appuyer sur la touche [PARTIEL].
2. Entrer le [CODE D'ACCÈS]\*.

#### Armement en mode Nuit :

1. Appuyer sur la touche [NUIT].
2. Entrer le [CODE D'ACCÈS]\*.

### Pour Désarmer : [DÉSARM.] + [CODE D'ACCÈS]\*

\* Appuyer sur la ou les touche(s) correspondant à la ou aux partition(s) désirée(s). Pour deux partitions, appuyer sur l'autre touche après le bip de confirmation.

† Si le mode StayD est ACTIVÉ, référez-vous à la carte d'utilisateur StayD pour plus d'informations.

## Affichage des défauts

L'écran affichera toutes les défauts à mesure qu'elles se produisent.

1. Appuyer sur la touche **[DÉFEC.]**. Les défauts seront affichés. Pour parcourir la liste d'événements, utiliser les touches **[▲]** et **[▼]**.
2. Lire l'explication correspondant à la défaut dans la liste des défauts du Guide de l'utilisateur. Si aucune directive de rectification n'est donnée, appeler l'entreprise de sécurité pour une remise en état.
3. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** pour quitter.

## Touches de panique

Pour envoyer une alarme silencieuse ou sonore à la station centrale de surveillance, appuyez sur l'une des combinaisons de touches énumérées ci-dessous et la maintenir enfoncée pendant deux secondes.

Type d'alarme de panique	Combinaisons de touches
Police	Touches <b>[1]</b> et <b>[3]</b>
Médicale	Touches <b>[4]</b> et <b>[6]</b>
Incendie	Touches <b>[7]</b> et <b>[9]</b>

## Contournement d'une zone

Les zones contournées restent désarmées lorsque la partition est armée.

1. Appuyer sur la touche **[CONT.]**.
2. Entrer le **[CODE D'ACCÈS]**.
3. Sélectionner la ou les zone(s) à contourner en entrant le numéro de deux chiffres de la zone (p. ex. zone 3 = 03).
4. Appuyer sur la touche **[ENTRER]** pour sauvegarder et quitter.

## Affichage de la mém. d'alarme

Pour visualiser les alarmes survenues pendant la dernière période d'armement :

1. Désarmer le système.
2. Appuyer sur la touche **[MÉM.]**.
3. Les zones qui étaient en alarme la dernière fois que le système était armé s'affichent à l'écran.
4. Appuyer sur la touche **[ENTRER]** pour sauvegarder et quitter.

