

Télécommande avec boutons rétroéclairés



- Contrôle de la radio avec une télécommande*
 - allumer/éteindre et faire défiler parmi les stations sauvegardées
- Activation des fonctions de sécurité les plus fréquemment utilisées, telles que :
 - armement
 - désarmement
 - activation des sorties

* MG-6160 seulement